



**IMPORTANTE, GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA COM ATENÇÃO**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## Instruções de uso

**Aviso:** Para a primeira abertura retire a tampa redonda (a direita do painel), em seguida retire a chave de emergência tubular da bolsa de plástico, insira a chave no orifício de bloqueio e gire-a, em seguida gire a maçaneta para abrir a porta. Depois coloque as 4 baterias de 1,5V na caixa de bateria (na parte posterior da porta), e por fim feche a porta e retire as chaves.

**O código pessoal original é “12342” e o código mestre é “123456”.**

- Alterar o código pessoal

Quando a porta for aberta, pressione o botão de reset no lado esquerdo da parte de trás da porta, a luz amarela acender-se-á, depois introduza os 3-8 dígitos desejados, pressione "#" ou "\*" para confirmar, seguido de bips, indicando que o novo código pessoal foi aceito e guardado.

- Alterar o código mestre

Quando a porta for aberta, pressione "0" duas vezes, depois pressione o botão de reset no lado esquerdo da parte de trás da porta, a luz amarela acenderá, depois introduza os 3-8 dígitos desejados, pressione "#" ou "\*" para confirmar, seguido de bips, indicando que o novo código mestre foi aceito e guardado.

- Abrir o cofre

Introduza o código, seguido de três bipes e luz amarela intermitente, depois pressione "#" ou "\*" para confirmar, a luz verde acenderá, gire a maçaneta e puxe-a para fora, a porta se abrirá. Se o código que introduziu não estiver correcto, soarão 5 bipes. Se forem introduzidos códigos incorrectos 3 vezes continuamente, o teclado bloqueará durante 60 segundos.

- Fechar o cofre

Quando o cofre estiver desbloqueado, gire a maçaneta para bloquear o cofre.

## Em casos de emergência

1. Caso esqueça do código, utilize a chave de emergência para abrir o cofre como primeira abertura, e depois pressione o botão vermelho (no lado esquerdo da parte de trás da porta) ou reinicie o código.
2. Se a luz vermelha e verde estiverem acesas, indica que as pilhas precisam de ser substituídas. Por favor, teste antes de fechar a porta.
3. Se as baterias se esgotarem, pode utilizar a caixa de baterias externa, colocar primeiro baterias de 4x 1,5V e depois ligá-las ao orifício (na extremidade inferior do teclado).

**Mantenha as chaves de emergência e a caixa de bateria externa fora do cofre.**

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it