EN

MORE
COMFORTABLE
AND CLEAN
LIFE WITH PETS

EN

SMART CAT LITTER BOX

USER MANUAL

EN

Quick Start Guide

1. Unpack the product and place it on a flat, firm ground.
2. Add litter for first-time use, a maximum of 3kg total litter or 3.5kg mixed litter is allowed.
3. Power on the product. After 3-4 minutes, the litter box is ready for your cat to use.

CONTENTS

Quick Start Guide

EN

01 Instructions for the first use

1.1 Unpacking:

Turn over the carton to cut the tape from the bottom, then turn over back the carton to pull up the carton vertically.

1.2 Placement:

Place the machine on the flat ground and make sure all four feet of the product are in contact with the ground. Items with a height of more than 5cm shall not be placed within 30cm in front of the product, so as not to affect the cat identification sensor outside the product.

Notes:

1.2.1 Do not press the two front feet of the machine on a cat litter mat or carpet. Improper placement will cause uneven contact of the four weight sensors, affecting weighing accuracy.

1.2.2 Do not place the entire product on a soft carpet, as this may even prevent the machine from detecting a cat's entry.

1.2.3 In summary, ensure the four bottom feet of the product are in contact with firm, flat ground.

EN

1.3 Accessories:

Unlock the top handle of the ball bin, open the waste bin door, and take out the adapter, user manual and one roll of garbage bags.

Adapter

Garbage bag (1 roll)

Manual

Garbage Bag Installation Instructions

Notes:

1.3.1. A drawstring garbage bag is pre-stored in the waste bin opening when the product leaves the factory. No additional bag installation is required for the first use.

1.3.2 This product uses standard 45x60 cm drawstring garbage bags. If your size does not provide them, you can purchase the garbage bag at local supermarkets and retailers.

1.3.3 Please observe and learn the garbage bag installation method scanning the QR code to view video instructions (QR code for garbage bag installation is provided here).

EN

1.4 Add litter sand:

Pour litter into the barrel opening. Refer to the weight indicated on the litter packaging. For first-time use, do not exceed 2kg for tofu litter or mixed litter, and do not exceed 3.5kg for mixed litter. The capacity for other litter types falls between the above two ranges. Refer to the MAX and MIN scale lines on the rubber base inside the barrel. Make sure the leveled litter height is between the MAX line and the MIN line. (The amount of litter can be adjusted according to the actual situation.)

Press the Reset button once after each litter refill

*For first-time use, mix in some used litter to help your cat adapt to the new environment.

Notes:

1.4.1 Please do not add too much cat litter to avoid splashing out of the litter box during cleaning and polluting the environment.

1.4.2 If you order offers a no-reason return policy, skip this step and proceed to the next operation first. Add litter only after confirming satisfaction with the product. Litter addition will be deemed as a waiver of the no-reason return right.

EN

1.5 Use:

Power on with adapter and wait for the machine to self-check for about 5-8 minutes. It will automatically enter the state of sensing after self-check, no need to change its program.

Notes:

1.5.1 After the product is powered on, please do not lift or move it. Once powered on, the product will enter the reset process, including leveling and weight sensing.Moving the product during this process may interfere with the weight sensing function. (This will interfere with weight calibration in the reset program.)

1.5.2 The infrared sensor on the outer side of the barrel opening is exclusively for detecting approaching cats. If you place the product in a narrow space or there is an infrared interference source in front of the product, the product self-check may take about 8 minutes. Please wait patiently.

1.5.3 If the product detects that the space is not suitable for its infrared sensor to work, the infrared detection function will be automatically disabled after self-check is completed. But the weight detection system inside the product will assume the judgment work of whether the cat enters. Furthermore, this product adopts a pinch-proof structural design, please use it with confidence.

EN

1.6 Additional precautions:

1.6.1 The above steps complete the basic setup after unpacking. The cat can use the litter box at any time. After the cat leaves, the product will automatically clean up the clumped cat excrement in about 3 minutes.

1.6.2 For advanced usage requirements, please refer to the detailed instructions in this manual.

1.6.3 If the product malfunctions or fails to operate normally under unknown circumstances, and you have no time to consult the manual, power off and restart the unit, then wait patiently for the self-reset to complete. The product will then revert to the default auto-sensing mode, with the cleaning waiting time and interval reset to the default 3 minutes and 15 minutes respectively.

02 APP

2.1 Scan the QR code to download and install the APP, then complete registration according to the APP instructions.

Overseas users

Chinese users

2.2 Networking

2.2.1 Confirm that the phone is connected to 2.4G WiFi, then turn on Bluetooth and Location.

2.2.2 Press "WiFi" for 2 seconds. The Wi-Fi indicator begins to flash, so the machine begins wait for the network.



2.2.3 Open your phone App to add equipment or scan automatically.

2.2.4 Tap "Next" after scanning the machine.

2.2.5 Tap "Next" after inputting WiFi password and wait to connect.

2.2.6 Enter APP after connecting.

2.3 If the network configuration fails or a timeout message is displayed, check the following possibilities:

2.3.1 Whether the WiFi is in 2.4G band and whether the phone is connected to 2.4G band WiFi network. (The product cannot recognize the 5G band network.)

2.3.2 Whether WiFi, Bluetooth, and Location switch are enabled at the same time.

2.3.3 Whether the WiFi indicator on the panel is flashing during network configuration.

2.3.4 Whether the WiFi network in your home is faulty or down, please check whether other devices can use the network normally.

2.3.5 Whether the WiFi password is correct.

2.3.6 Whether the WiFi signal is too bad, please move the machine to a nearby router and reconnect.

2.3.7 The router connects to many wireless devices, causing IP address conflicts.

03 Operating instructions

3.1 Auto Operation methods: Click "Auto" on the panel or on the App to start auto sensing for cats in and out.

CONTROL PANEL

⚠ **Notes:**

3.1.1 After the product is powered on and completes self-check and reset, the auto cleaning function will be enabled automatically. If the function was disabled for other purposes, it can be reactivated by pressing the button again.

3.1.2In case of unstable network conditions, the button on the App cannot be closed / opened or synchronized with the panel temporarily. Please check the network status or reconfigure the network, or click the corresponding button on the App and repeat once or twice.

3.1.3If the cat enters the bin for more than 10 seconds, the cat is judged to have potty behavior. After the cat leaves for 3 minutes, the automatic cleaning procedure will be performed. (The default interval between cleanups is 15 minutes to prevent the product from being started too frequently during multiple cats use. If the machine doesn't work after your second cat pees, it may be because the interval between these two pees is less than 15 minutes.)

3.1.4If you are using the first cleanup quickly, you can adjust the "cleaning wait time" in the app, such as 1 minute, to clean the litter as quickly as possible and reduce the smell. If you are a multi-cat family, you can adjust the "cleaning interval" in the App, for example to 30 minutes, so as to avoid repeated ineffective cleaning of the product.

3.1.5During the cleaning process, one back-and-forth movement is performed to improve litter utilization, which is a normal operation. One complete cleaning cycle takes approximately 4 minutes. During the cleaning process, only the "Auto" and "Reset" buttons are active. Other buttons are temporarily disabled. If you need to operate other functions, please wait until the cleaning process is completed.

3.2 Clean:

Operation method:

Click "Clean" on the panel or "Clean" on the App to start cleaning immediately.

CONTROL PANEL

Notes:

3.2.1 Please disable auto sensing and use "Clean" function only if you have kittens or the cat is pregnant.

3.2.2 The cleaning process is identical to that in autowashing mode.

3.2.3 During the cleaning process all buttons are suspended. If you need to perform other functions, please wait until the cleaning process is complete.

3.3 Add cat litter:

Method 1: After adding litter, press the "Reset" button for 2 seconds to reset the device.

Method 2: Power off the machine, then power it on again after adding litter. Once the self-check is completed, the litter will be automatically leveled, and the product will enter auto cleaning mode.

Method 3: After adding litter, press the "Reset" button for 2 seconds to reset the device.

Notes:

3.3.1 If the leveled litter depth falls below the spatula, excessive sticking to the bottom may occur. Please add litter in appropriate amounts.

3.3.2 If you need to use the product immediately after replenishing the cat litter, you can turn off the device and then turn it back on. Alternatively, press the "Clean" button for 2 seconds to activate the cat litter leveling function. If you accidentally press the "Clean" button during this process, the product will mistakenly detect a cat inside and stop working. To resume this issue, simply turn off the device and restart it to resume normal operation.

CONTROL PANEL

EN

3.4 Replace garbage bag (when used for over 3 days or full):

Operation method: Open the waste bin cover, remove and discard the used garbage bag, replace it with a new one, seal the bag tightly, and close the waste bin cover.

① Pull open the waste bin door.

② Pull remove the garbage ring from the top of the waste bin to ensure stable handling.

③ Wrap the opening of the new garbage bag around the outer frame of the waste compartment door and place it neatly with the rings of the bag hanging the hinge area first.

④ Press the adhesive strip to the designated position of the waste bin and check that the garbage bag is securely fitted.

⑤ After installation, confirm that the installation of the waste bin is stable and can open and close normally. Arrange the rear part of the garbage bag to prevent it from being pinched by the waste bin cover.

⚠ **Notes:**

Failure to replace the garbage bag in a timely manner will cause cat waste to clog the waste compartment door, hindering filter collection and making cleaning difficult.

3.5 Disassemble and clean the ball bin:

Operation method:

3.5.1 Always power off the device before disassembling the ball bin. After cleaning and completely drying the ball bin, reinstall it onto the base, add filter, reconnect the power supply, and wait for the product to complete reset. The device will then enter the default auto cleaning mode, ready for the cat's use.

CONTROL PANEL

EN

3.6 Activate child lock (to prevent children from tampering with the litter box): Operation method: Press "Auto" + "Wifi" for more than 2 seconds, or Tap the "Child Lock" on the app to enable or disable the child lock function.

CONTROL PANEL

3.7 DND mode setup (for placement in bedrooms to avoid nighttime disturbances): Operation method: Set the start and end times of the DND period via the app.

⚠ **Notes:**

3.12.1 During the DND period, the indicator light on the panel will be off. Touch any button to exit the DND mode immediately.

3.12.2 If the product is cleaning when setting DND mode, the machine will enter the DND state after the cleaning is complete.

3.8 Disable bucket infrared sensor (when cat litter box is placed in a cage or a narrow space):

Operation method:

Hold down "Clean" + "WiFi" for more than 2 seconds. Click the bucket infrared sensor option in the APP to turn on or off the bucket infrared sensor.

CONTROL PANEL

Clean timing

Open the APP and select the "Clean timing" option to set the start time for scheduled cleaning. Select the applicable days (Monday to Sunday). Selecting all days will enable the function daily by default.

3.9 Sand surface correction

Operation method:

You can find the sand surface correction option in the App to adjust the position of the litter. There are multiple grade settings ranging from 0 to 6. Grade 3 is recommended for domestic use in China. For export markets, the grade can be selected according to local user habits. In grade 0, the sand surface is tilted backward, and in grade 6, the sand surface is tilted forward.

04 Additional precautions

4.1 Do not disassemble the ball bin while it is in motion.

4.2 Always power off the device before lifting or moving it; otherwise, inaccurate weight data may occur.

4.3 If weighing is inaccurate, check that all four bottom feet are placed on a firm, flat surface. Inaccuracy or instability of weight data will occur if 1–3 feet are resting on a carpet or cat litter mat.

4.4 If all four feet are placed on a carpet, ensure that the central bottom of the product does not touch the carpet, as this will lead to underestimated weight readings.

4.5 If the four feet are placed on different floor tiles, height differences between adjacent tiles will also affect the accuracy and stability of weight data.

4.6 If the displayed weight is approximately half of the cat's actual body weight, check if the cat only partially enters the litter box for an extended period—this scenario will only register about half of the cat's weight.

4.7 Weight data is only collected after the cat has stayed inside for more than 30 seconds.

EN

Q: Why is the App showing motor failure/why is the fault indicator lighted on the equipment panel/why is the equipment always self-checking?

A: If the self-check takes more than 1 minute, the fault indicator is on. It may be that the barrel compartment is not properly installed or there is foreign matter stuck in the rotation. Please open the buckle of the barrel compartment lift the barrel to check, and then put it back according to the tips (on the base) and close the buckle. Contact customer service if the issue persists.

Q: Why does the barrel compartment rotate automatically after power on/why is the auto cleaning kept on without any manual setting?

A: The device will perform an automatic self-test each time it is powered off and then on again. The litter bucket will return to its initial position, which takes approximately 4 minutes. After the self-check is completed, the device will automatically enter auto cleaning mode, and the sensor light will turn on. You can adjust the settings manually if other modes are required.

Q: Why is the cleaning time so long?

A: The product features a special design with low-speed operation, which reduces noise and minimizes litter consumption. A standard cleaning cycle takes approximately 4 minutes. Withstanding the whole cleaning time if cats enter in or come close frequently due to curiosity. Lower rotation speeds make timid cats less scared.

Q: Why does the machine rotate back for a while before finishing the whole rotation?

A: The product is specially designed with intermittent reversing reverse rotation and dynamic waste collection functions to save litter and increase the capacity of the collection bin. A short reverse rotation during cleaning, along with occasional minor sealage of waste back from the bin, is part of normal operation. Any spilled waste will be collected into the waste compartment once the cleaning cycle is completed.

Q: Why the poop can't be cleaned to the garbage box?

A: The door may be blocked by cat litter or garbage bag, or garbage too large to pass through. Please check whether the garbage entrance can be fully opened and closed smoothly (it is recommended to check every time after installing a new bag). The dimensions of the waste bin door are 305x70mm. Large garbage can be handled manually to make it smaller first.

Q: What kind of cat litter sand should I use?

A: Most common types of cat litter available on the market are compatible. Mixed litter and tofu litter are preferred. For bentonite litter and mineral litter, the device may falsely indicate a full waste bin (users can judge the actual fullness based on a 15-day usage period for a single cat) and slight tilting of the litter surface may occur due to their weight density and liquidity. These issues do not affect the device's normal waste-scooping function and usage.

Q: Why is clean litter being scooped into the waste bin during cleaning?

A: Add litter in accordance with the "Max" and "Min" lines inside the barrel compartment. Do not exceed the Max line to avoid litter waste, and do not go below the Min line to prevent litter from sticking to the barrel bottom and causing incomplete cleaning.

Q: Why is the weight data incorrect?

A: Please press the "Clean" button for 2 seconds, the litter will be smoothed and the weight will be calibrated immediately.

Also please check whether the machine is placed on a flat and firm ground. Cats that do not fully enter the bin or stay in the bin for too short may also result in inaccurate weighing. If a cat enters the bin while working, it will also get an inaccurate weight.

Q: Why doesn't the machine stop working when cat enter in?

A: The machine won't stop when performing litter leveling and weight calibrating. However, the safe structure of the product, together with the rotation Angle of the action (45°) is no danger for the cat to enter when working.

EN

06 Declarations

*Failure to comply with the following terms may result in product malfunction or other accidental losses.

1. Please install and use this device strictly according to the instructions;
2. Please use it in an indoor environment, do not place it in direct sunlight, and keep it away from fire sources;
3. Please place the device on a flat and hard ground, and do not place articles on the top of the device;
4. Do not drag or place vigorously during placement to avoid device damage;
5. Kittens weighing less than 1kg and lactating cats should not use the auto cleaning mode of the device;
6. It is strictly forbidden to soak or immerse the host part of this device;
7. Please unplug the power cord when moving, cleaning the device or not using it for a long time;
8. Please use the original power adapter to avoid damage to the device or potential safety hazards;
9. If children use this device, please make sure to use it under the guidance of an adult;
10. Please perform maintenance under the guidance of professionals to avoid all kinds of damages;
11. If you encounter product use problems, please contact customer service.

07 Component names



08 Function key mapping table (WiFi Version)

Type	Function	Operation	Status	Prompt Tone
Heat bed	Clean	Click "Clean"	Start cleaning immediately	One ring
	Auto cleaning	Click "Auto"	Start auto cleaning	One ring
	Join network	Press and hold "Auto" (for 3s)	Reset WiFi to start join network	Long ring for 1s
	WiFi Auto	Press "Clean" + "Auto" (for 3s)	Enable/disable child lock	Long ring
Indicator	WiFi lamp (Heat bed)	Steady on	The device is connected	
		Flash	The device is trying to connect to the network	
		Off	The device is not connected	

Circuit diagram



09 Specifications



Product Name	Model	Dimensions
Smart Cat Litter Box	LA-06	L 530×W 456×H 565mm

Execution Standard	Rated Voltage	Rated power	Recommended pet type
GB4706.1-2005	DC12V	≤18W	Cat

10 Hazardous substance description

1. This product meets the requirements of "Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products".

2. During the environmental protection use period, consumers will not have any problems affecting consumer health such as leakage and precipitation of harmful substances during normal use, so they can use it with confidence.

3. The environmental protection description of each part of this product is attached in the following table:

Part Name/Hazardous Substance	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent Chromium	Polybrominated Biphenyls	Polybrominated Diphenyl Ether
Plastic components	O	O	O	O	O	O
Circuit board assembly components	×	O	O	×	×	×
Connecting wire	×	O	O	O	O	O
Power cord	×	O	O	O	O	O
Screw and washer	O	O	O	O	O	O
Hardware	O	O	O	O	O	O

This form has been prepared in accordance with SJ/T 11364.

O means that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of the component is below the limit requirement specified in GB/T26572.

X means that the content of the harmful substance in at least one of the homogeneous materials of the component exceeds the limit required by GB/T26572.

Remark: Some of the components marked "X" above contain toxic substances exceeding the standard due to the limited technical level of the industry at present, which cannot be replaced or reduced for the time being.

Harmful materials restricted use sign

Environmental protection use period of 10 years: It means the date in that the harmful substances contained in this product will not lead to change, and the normal use of this product under the conditions described in the scope of manual, will not cause serious pollution to the environment or cause serious damage to their property and injury to people.

Notes: Our customers should ensure that this product is not used in excess. After the expiration date or after maintenance and unable to work normally, hazardous substances inside it will be discarded at will. Please contact them to formulate a recycling channel and enterprises qualified for disposal of waste electrical and electronic products treatment. If not, use, formal disposal methods, please consult the relevant handling regulations of your local authorities.

The presence of this logo on the product means that the disposal of the device is governed by directive 2012/19/EU dated July 4, 2012 on waste electrical and electronic equipment(WEEE).

Any hazardous substance contained in electrical or electronic equipment can have a potential impact on the environment and health during its recycling. Consequently, at the end of the useful life of the device, it must not be disposed of with unsorted municipal waste.

Your role as an end consumer is essential in terms of reuse, recycling and obtaining other types of value creation from this product. You have the choice of different collection and exchange systems organized by local authorities (recycling centres) and distributors. It is your duty to make use of these possibilities.

Importeur	COWARBOR LIMITED
Adresse	Unit C, Swift Point, Carford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB
URL	sales@tmzee.com
UK REP	COWARBOR LIMITED Unit C, Swift Point, Carford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB
Manufacturer	Shenzhen Tabotti Technology Co.,Ltd
Address	302, No. 4, Caiyun Road, Jiulong Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen
Email/URL	sales@tmzee.com

FR

EIN KOMFORTABLERES UND SAUBERES LEBEN MIT HAUSTIEREN



FR

BENUTZERHAND BUCH

INTELLIGENTE KATZENTOILETTE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
Dieses Produkt entspricht den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU-2014/53/EU- 2014/35/EU.

CE

FR

Schnellstartanleitung

1.Entpacken Sie das Produkt und stellen Sie es auf einen flachen, festen Boden.
2.Fügen Sie Streu hinzu: Bei der ersten Verwendung sind maximal 2kg Tofu-Streu oder 3.5 kg Mineralstreu erlaubt.
Schalten Sie das Produkt ein. Nach 3-5 Minuten ist die Katzentoilette bereit für Ihre Katze.

INHALT

FR

01 Anweisungen für die erste Benutzung

1.1 Auspacken:

Drehen Sie den Karton um, um das Klebeband von der Unterseite zu schneiden, und drehen Sie dann den Karton zurück, um Ihn vertikal anzuheben.

1.2 Platzierung:

Stellen Sie die Maschine auf den flachen Boden und stellen Sie sicher, dass alle vier Füße des Produkts den Boden berühren. Gegenstände mit einer Höhe von mehr als 5 cm dürfen nicht innerhalb von 30 cm von dem Produkt platziert werden, um den Katzenidentifikationssensor außerhalb des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

⚠ **Hinweise:**

1.2.1 Drücken Sie die beiden vorderen Füße der Maschine nicht auf eine Katzenstreu-Matte oder einen Teppich. Eine unsachgemäße Fußbelastung führt zu unzureichendem Kontakt der vier Gewichtssensoren, was die Messgenauigkeit beeinträchtigt.

1.2.2 Stellen Sie das gesamte Produkt nicht auf einen weichen Teppich, da dies sogar verhindern kann, dass die Maschine den Einstieg einer Katze erkennt.

1.2.3 Zusammenfassend ist sicherzustellen, dass die vier unteren Füße des Produkts Kontakt mit einem festen, flachen Boden haben.

1.3 Zubehör:

Entnehmen Sie den oberen Griff des Behälters, öffnen Sie die Tür des Abfallbehälters und nehmen Sie den Adapter, das Benutzerhandbuch und eine Rolle MOLBACK herausnehmen.

⚠ **Hinweise:**

1.3. Die Zugbandrolle MOLBACK ist beim Verlassen der Fabrik bereits im Öffnung des Abfallbehälters installiert. Für die erste Benutzung ist keine zusätzliche Sicherstellung erforderlich.

Dieses Produkt verwendet den Standard 40×40mm Zugbandrolle Stücke. Wenn Ihr Verteiler diese nicht bereitstellt, können Sie die MOLBACK Rollen Superabsorbers und Einsätzen kaufen.

Bitte beachten Sie das Produktkennzeichnungsformular für den MOLBACK. Indem Sie den QR-Code scannen, um die Videoanleitung anzusehen. (Der QR-Code für die Rollen ist bereits installiert)

1.4 Katzenstreu hinzufügen:

Um das Streu in die Öffnung des Fasses zu füllen. Beachten Sie das Gewicht, das auf der Verpackung des Streus angegeben ist. Bei der ersten Verwendung darf die Menge nicht überschritten werden.2kg für Tofu-Streu oder Mischstreu und darf 3.5 kg für Mineralstreu nicht überschreiten. Die Kapazität für andere Streuarten liegt zwischen den beiden oben genannten Bereichen.

Beziehen Sie sich auf die MAX- und MIN-Bezeichnen auf der Gummibasis im Inneren des Zylinders. Stellen Sie sicher, dass die niveaubare Abfallhöhe zwischen der MAX-Linie und der MIN-Linie liegt. (Die Menge an Sand kann je nach tatsächlicher Situation angepasst werden.)

Drücken Sie nach jeder Nachfüllung der Streu einmal die Reset-Taste.

*Die erstmalige Verwendung mischen Sie etwas benutzte Streu unter, um eine Katze zu locken, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen.

⚠ **Hinweise:**

1.4. Füllte Eigen Sie nicht zu viel Katzenstreu hinzu, um ein Überlaufen aus der Katzentoilette während der Reinigung und eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden.

1.4.2.Wenn Ihr Verteiler eine Rückgabeerinnerung ohne Angabe von Gründen anbietet, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie zuerst mit dem nächsten Vorgang fort. Fügen Sie die Streu erst hinzu, nachdem Sie mit dem Produkt zufrieden sind. Das Hinzufügen von Streu wird als Verzicht auf das Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen angesehen.

FR

1.5 Verwendung:

Schalten Sie das Gerät mit dem Adapter ein und warten Sie, bis die Maschine sich etwa 34 Minuten selbst überprüft hat. Nach der Selbstprüfung wird sie automatisch in den Sensormodus wechseln, es ist keine Programmänderung erforderlich.

⚠ **Hinweise**

1.3.1 Nach dem Einschalten des Produkts heben oder bewegen Sie es bitte nicht sofort! das Produkt eingeschaltet ist, wird es in den Rückstellprozess eintreten, der das Nivellieren und das Kalibrieren des Gewichts umfasst. Das Bewegen des Produkts während dieses Prozesses kann die Funktion zum Kalibrieren des Gewichts beeinträchtigen.(Dies wird die Gewichtskalibrierung im Rückstellprogramm stören.)

1.3.2 Der Infrarotsensor an der Außenseite der Öffnung des Behälters dient ausschließlich zur Erkennung sich nähernder Katzen. Wenn Sie das Produkt in einem engen Raum platzieren oder sich eine Infrarot-Interferenzquelle vor dem Produkt befindet, kann die Selbstprüfung des Produkts etwa 8 Minuten dauern. Bitte haben Sie Geduld.

1.3.3 Wenn das Produkt erkennt, dass der Raum nicht geeignet ist, damit der Infrarotsensor funktioniert, wird die Infrarot-Erkennungsfunktion nach Abschluss der Selbstprüfung automatisch deaktiviert. Das Gewichtserkennungssystem im Inneren des Produkts wird jedoch die Beurteilung vornehmen, ob die Katze sauberkt. Darüber hinaus hat dieses Produkt ein skandinavisch-minimalistisches Design. Bitte verwenden Sie es mit Vertrauen.

1.6 Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen:

1.6.1 Die obigen Schritte verwaltkändigen die grundlegende Einlichtung nach dem Auspacken. Die Katze kann die Katzenkratze jederzeit benutzen. Nachdem die Katze gegangen ist, wird das Produkt automatisch die verdumpten Katzenexkremente in etwa 3 Minuten reinigen.

1.6.2 Für erweiterte Nutzungshinweise konsultieren Sie bitte die detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch.

1.6.3 Wenn das Produkt unter unbekannten Umständen nicht funktioniert oder nicht normal arbeitet und Sie keine Zeit haben, das Handbuch zu konsultieren, schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. Warten Sie dann geduldig, bis der Selbsttest abgeschlossen ist. Das Produkt wechselt dann in den Standard-Auto-Sensormodus, wobei die Wartezeit und das Intervall für die Reinigung auf die Standardwerte von 3 Minuten bzw. 15 Minuten zurückgesetzt werden.

FR

02 APP

2.1 Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen und zu installieren, und schließen Sie dann die Registrierung gemäß den Anweisungen der APP ab.

Überseas-Nutzer

Chinesische Nutzer

2.2 Netzwerkverbindung

2.2.1 Bestätigen Sie, dass das Telefon mit 2.4G WiFi verbunden ist, und aktivieren Sie dann Bluetooth und Standort.

2.2.2 Drücken Sie "WPS" für 2 Sekunden, der WiFi-Indikator beginnt zu blinken, sodass die Maschine beginnt, auf das Netzwerk zu warten.

2.2.3 Öffnen Sie Ihre Telefon-App, um Geräte hinzuzufügen oder automatisch zu scannen.

2.2.4 Fahren Sie mit "Weiter" fort, nachdem Sie die Maschine gescannt haben.

2.2.5 Fahren Sie mit "Weiter" fort, nachdem Sie den WIFI-Code eingegeben haben, und warten Sie auf die Verbindung.

2.2.6 Gehen Sie nach der Verbindung zur APP.

2.3 Wenn die Netzwerkkonfiguration fehschlägt oder eine Zeitüberschreitungsnachricht angezeigt wird, überprüfen Sie die folgenden Möglichkeiten:

2.3.1 Ob das WiFi im 2.4-GHz-Band ist und ob das Telefon mit dem 2.4-GHz-WIFI-Netzwerk verbunden ist. (Das Produkt kann das 5G-Band-Netzwerk nicht erkennen.)

2.3.2 Ob WiFi, Bluetooth und der Standort-Schalter gleichzeitig aktiviert sind.

2.3.3 Ob die WIFI-Anzeige auf dem Panel während der Netzwerkkonfiguration blinkt.

2.3.4 Ob das WIFI-Netzwerk in Ihrem Zuhause fehlerhaft oder ausgefallen ist, bitte überprüfen Sie, ob andere Geräte das Netzwerk normal nutzen können.

2.3.5 Ob das WIFI-Passwort korrekt ist.

2.3.6 Ob das WIFI-Signal zu schwach ist, bitte bewegen Sie das Gerät näher zum Router und stellen Sie die Verbindung erneut her.

2.3.7 Der Router verbindet sich mit vielen drahtlosen Geräten, was zu Zugriffsverzögerungen führt.

03 Betriebsanleitung

3.1 Auto: Bedienungsmethode: Klicken Sie auf "Auto" auf dem Panel oder in der App, um die automatische Erkennung für Katzen, die hinein- und herausgehen, zu starten.

BEDIENFELD

⚠ **Hinweise:**

3.1.1 Nachdem das Produkt eingeschaltet wurde und die Selbstprüfung sowie der Reset abgeschlossen sind, wird die automatische Reinigungsfunktion automatisch aktiviert. Wenn die Funktion aus anderen Gründen deaktiviert wurde, kann sie durch einmaliges Drücken der Taste wieder aktiviert werden.

3.1.2 Die manuelle Netzwerkverbindung kann die Taste in der App vorübergehend nicht gesichtsen/gestiftet oder mit dem Panel synchronisiert werden. Bitte überprüfen Sie den Netzwerkstatus oder konfigurieren Sie das Netzwerk neu, oder klicken Sie auf die entsprechende Taste in der App und wiederholen Sie dies bis zu 5x oder zweimal.

3.1.3 Wenn die Katze länger als 10 Sekunden in die Box geht, wird dies als Toilettenverhalten der Katze gewertet. Nachdem die Katze 3 Minuten lang die Box verlassen hat, wird der automatische Reinigungsprozess durchgeführt. (Das Standardintervall zwischen den Reinigungen beträgt 15 Minuten, um zu verhindern, dass das Produkt bei der Nutzung durch mehrere Katzen zu häufig gestartet wird. Wenn die Maschine nach dem Urinieren/Kot zweiten Kotzeit nicht funktioniert, kann es dazu führen, dass das Intervall zwischen diesen beiden Umleerungen weniger als 15 Minuten beträgt.)

3.1.4 Wenn Sie Streu verwenden, die schnell verklumpt, können Sie die "Reinigungsintervall" in der App anpassen, z. B. auf 1 Minute, um die Streu so schnell wie möglich zu reinigen und den Geruch zu reduzieren. Wenn Sie eine Mischkatzenbox sind, können Sie das "Reinigungsintervall" in der App anpassen, z. B. auf 30 Minuten, um eine wiederholte mehrfache Reinigung des Produkts zu vermeiden.

3.1.5 Während des Reinigungsprozesses wird eine mit- und Herbewegung durchgeführt, um die Nutzung des Streus zu verbessern, was ein normales Vorgang ist. Eine vollständige Reinigungsdauer dauert ungefähr 4 Minuten. Während des Reinigungsprozesses sind nur die Tasten „Auto" und „Zurücksetzen" aktiv. Andere Tasten sind vorübergehend deaktiviert. Wenn Sie andere Funktionen bedienen müssen, warten Sie bitte, bis der Reinigungsprozess abgeschlossen ist.

FR

3.2 Reinigen:

Bedienungsmethode:

Klicken Sie auf „Reinigen" auf dem Panel oder auf „Reinigen" in der App, um sofort mit der Reinigung zu beginnen.

BEDIENFELD

⚠ **Hinweise:**

3.2.1 Bitte stellen Sie die automatische Ekremung und verwenden Sie die Funktion „Reinigung" nur, wenn Sie Kätzchen haben oder die Katze schwanger ist.

3.2.2 Der Reinigungsprozess ist identisch mit dem automatischen Ekremungsmodus.

3.2.3 Während des Löschvorgangs werden die Schlüssel gesperrt. Wenn Sie andere Funktionen ausführen müssen, warten Sie bitte, bis der Löschvorgang abgeschlossen ist.

3.3 Katzensteu hinzufügen:

Methode 1:

Nachdem Sie die Steu hinzugefügt haben, drücken Sie die „Durücksetzen"-Taste für 2 Sekunden, um das Gerät zurückzusetzen.

Methode 2:

Schalten Sie die Maschine aus und schalten Sie sie wieder ein, nachdem Sie den Sand hinzugefügt haben. Sobald der Sandbehälter abgeschlossen ist, wird die Steu automatisch nivelliert und das Produkt wechselt in den automatischen Reinigungsmodus.

⚠ **Remarques:**

3.3.1 Wenn die Menge Streuteile unter die MIN-Linie fällt, kann es zu Überfüllungsmechanismen im Boden kommen. Bitte fügen Sie die Steu in angemessenen Mengen hinzu.

3.3.2 Wenn Sie das Produkt sofort nach dem Hochfahren der Katzensteu verwenden müssen, können Sie das Gerät ausschalten und dann wieder einschalten. Alternativ können Sie die „Reinigen"-Taste für 2 Sekunden drücken, um die Funktion zur Nivellierung der Katzensteu zu erzwingen. Wenn Sie während dieses Vorgangs versehentlich die „Reinigen"-Taste drücken, erkennt das Produkt fälschlicherweise eine Katze im Inneren und hört auf zu arbeiten. Um dieses Problem zu lösen, schalten Sie einfach das Gerät aus und starten Sie es neu, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

BEDIENFELD

FR

3.4 Müllbeutel wechseln (wenn länger als 3 Tage verwendet oder voll):

Bedienungsmethode: Öffnen Sie den Deckel des Abfallbehälters, entfernen und entsorgen Sie den benutzten Müllsack, ersetzen Sie ihn durch einen neuen, verschließen Sie den Sack fest und schließen Sie den Deckel des Abfallbehälters.

① Öffnen Sie die Tür des Abfallbehälters auf.

② Entfernen Sie zuerst den Innenbehälter von der Oberseite des Abfallbehälters, um ihn zur Entleerung zu gewährleisten.

③ Wenn Sie die Öffnung des neuen Müllsacks um den äußeren Rahmen der Tür des Abfallbehälters überziehen Sie ihn jetzt, um eine Verschmutzung des Innenraums zu vermeiden.

④ Befestigen Sie den Müllsack mit dem Gummiband, das Sie zuvor abgeschnitten und abgezogen haben, ab, der Müllsack sollte bleiben.

⑤ Nach der Installation bestätigen Sie, dass der Kunststoffbeutel des Abfallbehälters ungefährdet und sicher ist. Wenn der Kunststoffbeutel Oberseite des Abfallbehälters Müllsack so an, dass er nicht vom Deckel des Abfallbehälters eingeklemmt wird.

⚠ **Hinweise:**
Wenn der Müllsack nicht rechtzeitig gewechselt wird, kann Katzenkot die Tür des Abfallbehälters verstopfen, was das Einsammeln der Streu erschwert und die Reinigung schwierig macht.

3.5 Zeilegen und reinigen Sie den Balbehälter:

Bedienungsmethode:

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Balbehälter zerlegen. Nach der Reinigung und vollständigen Trocknung des Balbehälters bauen Sie ihn wieder auf die Basis ein. Füllen Sie Streu hinzu, schließen Sie die Stromversorgung wieder an und warten Sie, bis das Produkt den Reset abgeschlossen hat. Das Gerät wird dann in den standardmäßigen automatischen Reinigungsmodus wechseln, bereit für die Nutzung durch die Katze.

BEDIENFELD

3.Kindersicherung aktivieren (um zu verhindern, dass Kinder mit der Katzentoilette spielen):

Bedienungsmethode: Halten Sie "Auto" + "Wifi" mehr als 2 Sekunden lang gedrückt oder tippen Sie auf die "Kindersicherung" in der App, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

BEDIENFELD

3.7 DND-Modus einrichten (für die Platzierung in Schlafzimmern, um nächtliche Störungen zu vermeiden):

Bedienungsmethode: Stellen Sie die Start- und Endzeiten des DND-Zeitraums über die APP ein.

⚠ **Hinweise:**

3.12.1 Während des DND-Zeitraums wird das Licht auf dem Panelausgeschaltet. Berühren Sie eine beliebige Taste, um den DND-Modus sofort zu verlassen.

3.12.2 Wenn das Produkt beim Einschalten von DND reinigt, wechselt die Maschine nach Abschluss der Reinigung in den DND-Zustand.

3.8 Infrarotsensor des Behälters deaktivieren (wenn die Katzentoilette in einem Käfig oder einem engen Raum platziert ist):

Bedienungsmethode: Halten Sie "Clean" + "WiFi" mehr als 3 Sekunden lang gedrückt.

Tippen Sie in der APP auf die Option für den Infrarotsensor des Eimers, um den Infrarotsensor des Eimers ein- oder auszuschalten.



BEDIENFELD

3.9 Reinigungszeit

Öffnen Sie die APP und wählen Sie die Option "Reinigungszeit", um die Startzeit für die geplante Reinigung festzulegen. Wählen Sie die entsprechenden Tage (Montag bis Sonntag). Wenn Sie die Tage auswählen, wird die Funktion standardmäßig täglich aktiviert.

3.10 Sandoberfläche korrektur

Bedienungsmethode: Sie können die Option zur Korrektur der Sandoberfläche in der App finden, um die Position des Sands anzupassen. Es gibt mehrere Einstellmöglichkeiten von 0 bis 6. Grad 3 wird für den Hausgebrauch in China empfohlen. Für Exportmärkte kann der Grad je nach lokalen Benutzergewohnheiten angepasst werden. In Grad 0 ist die Sandoberfläche nach hinten geneigt, und in Grad 6 ist die Sandoberfläche nach vorne geneigt.

04 Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

4.1 Demontieren Sie den Behälter nicht, während er sich in Bewegung befindet.

4.2 Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es anheben oder bewegen; andernfalls können ungenaue Gewichtsdaten auftreten.

4.3 Wenn das Wägegerät in Betrieb ist, überprüfen Sie, ob sich vier unteren Füße auf einer festen, ebenen Fläche stehen. Ungenauigkeiten oder Instabilität der Gewichtsdaten treten auf, wenn 1~3 Füße auf einem Teppich oder einer Katzenstreumatte stehen.

4.4 Wenn alle vier Füße auf einem Teppich stehen, stellen Sie sicher, dass der zentrale Boden des Produkts den Teppich nicht berührt, da dies zu unterschätzten Gewichtswerten führen kann.

4.5 Wenn die vier Füße auf verschiedenen Flächen stehen, wirken sich Höhenunterschiede zwischen benachbarten Flächen ebenfalls auf die Genauigkeit und Stabilität der Gewichtsdaten aus.

4.6 Wenn das angezeigte Gewicht ungefähr die Hälfte des tatsächlichen Körpergewichts der Katze beträgt, überprüfen Sie, ob die Katze nur teilweise für längere Zeit in die Katzentoilette geht ~ In diesem Fall wird nur etwa die Hälfte des Gewichts der Katze registriert.

4.7 Gewichtsdaten werden nur erfasst, nachdem die Katze länger als 30 Sekunden im Inneren geblieben ist.

FR

05 FAQ

Q: Warum zeigt die App einen Motorfehler an/warum führt das Gerät ständig eine Selbstreinigung durch?

A: Wenn die Katzentreppe den Gerätelängen für 15 Minuten dauert, der Motor nicht mehr läuft und die App einen Fehlercode anzeigt, kann das daran liegen, dass das Trommelgehäuse nicht korrekt installiert oder Fremdkörper die Drehung des Gehäuses blockieren. Bitte öffnen Sie den Verschluss des Gehäuses und heben Sie das Trommelgehäuse heraus. Überprüfen Sie, ob sich keine Fremdkörper im Inneren befinden. Setzen Sie das Gehäuse dann gemäß dem Ausrichtungsdiagramm an der Basis wieder ein und schließen Sie den Verschluss. Hinweis: Beim Wiedereinbau sicherstellen, dass die grauen weiche Linien im Inneren des Trommelgehäuses direkt am Boden des Gehäuses positioniert ist. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

Q: Warum steht sich das Trommelgehäuse nach dem Einschalten automatisch/warum funktioniert die automatische Reinigungsfunktion nicht/wie manuelle Einleitung?

A: Das Gerät führt jedes Mal, wenn es ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird einen automatischen Selbsttest durch. Der Katzenstreu-Sensor setzt in seine Ausgangsposition zurück, was etwa 4 Minuten dauert. Nach Abschluss des Selbsttests wechselt das Gerät automatisch in den Reinigungsmodus, um die Sensorreinigung durchzuführen. Sie können die Einleitungen manuell anpassen, wenn andere Modi erforderlich sind.

Q: Warum ist die Cleaningart so lang?

A: Das Produkt verfügt über ein spezielles Design mit Niedriggeschwindigkeitsbetrieb, der Gerätsche reduziert und den Verbrauch von Katzenstreu minimiert. Ein standardmäßiger Reinigungszyklus dauert etwa 4 Minuten. Wenn Katzen häufig aus Neugier hineingehen oder sich nähern, verlängert sich die gesamte Reinigungszeit. Niedrigere Umdrehungen machen schließlich Katzen weniger Angst/sch.

Q: Warum dreht die Maschine sich von Zeit zu Zeit zurück, bevor sie die gesamte Drehung abschließt?

A: Das Produkt ist speziell mit einer Intelligenten Rückverfüllsteuerung und dynamischen Abhilfeintervallfunktionen entwickelt, um Sand zu sparen und die Lebensdauer des Sandmotors zu erhöhen. Eine kurze Rückverfüllung während der Reinigung zusammen mit gelegentlichem gelegen Verschütten von Abfall aus dem Behälter, ist Teil des normalen Betriebs, sodass verschüttete Abfälle in das Abfallfach gesammelt, sodass der Reinigungszyklus abgeschlossen wird.

Q: Warum kann die Kot nicht in die Mülltonne gereinigt werden?

A: Die Tür könnte durch Katzenstreu oder einen Mülltonnenbeutel blockiert sein, oder der Mülltonne zu groß sein, um hindurchzugehen. Bitte überprüfen Sie, ob die Mülltonnegroß genug ist und vollständig geöffnet und reinigungsfähig ist. Wenn kein Kot in die Mülltonne gelangt, kann das daran liegen, dass der Bereitstellen eines beutels zu überprüfen. Die Abmessungen der Tür des Abfallbehälters sind270*60 mm. Größere Abfälle können manuell bearbeitet werden, um sie zuerst kleiner zu machen.

Q: Welche Art von Katzenstreu ist sich verwendet?

A: Die gängigsten Arten von Katzenstreu, die auf dem Markt erhältlich sind, sind kompaktiert, Mischtreu und Tofu-Streu werden bevorzugt. Bei Bentonit- und Mineralsand kann das Gerät häufig hinterweise einen Alarm auslösen. Bei Sandarten kann der Benutzer können die tatsächliche Nutzung beurteilen auf einem 1-5-tägigen Nutzungszeitraum für eine einzelne Katze beurteilen, und es kann aufgrund der Gewichtsdichte und Flüssigkeit zu einer leichten Neigung der Streuoberfläche kommen. Diese Probleme beeinflussen nicht die normale Funktion und Reinigung des Geräts. Für ALPHA Premium.

Q: Warum wird sauberes Streu während der Reinigung in die Abfallbehälter geschoben?

A: Fügen Sie Streu gemäß den "Max" und "Min"-Linien im Behälterfach hinzu. Überschreiten Sie nicht die Max-Reinigungsmenge, um die Sensorreinigung zu unterstützen. Wenn es mehr als 1/4 um zu verhindern, dass die Streu aus dem Boden des Behälters fließt und eine unnötige Reinigung verursacht.

Q: Warum sind die Gewichtsdaten falsch?

A: Bitte stützen Sie die "Reinigen"-Taste für 2 Sekunden, der Sand wird geglättet und das Gewicht wird sofort kalibriert.

Bitte überprüfen Sie auch, ob die Maschine auf einem flachen und festen Untergrund steht. Katzen, die nicht vollständig in die Box gehen oder zu kurz in der Box liegen, können aberrot zu ungenauen Gewichtsmessungen führen. Wenn eine Katze während des Betriebs in die Box geht, wird abertrotz ein ungenaues Gewicht angezeigt.

Q: Warum hat die Maschine nicht aufgehört zu arbeiten, als die Katze hineingegangen ist?

A: Die Maschine stoppt nicht, wenn sie die Sandreinigung und Gewichtsbestimmung durchführt. Die sichere Struktur des Produkts, zusammen mit dem Drehwinkel der Aktion (≤45°), stellt jedoch keine Gefahr für die Katze dar, wenn sie während des Betriebs hineingeht.

FR

05 FAQ

Q: Warum zeigt die App einen Motorfehler an/warum führt das Gerät ständig eine Selbstreinigung durch?

A: Wenn die Katzentreppe den Geräten länger als 15 Minuten dauert, der Motor nicht mehr läuft und die App einen Fehlercode anzeigt, kann das daran liegen, dass das Trommelgehäuse nicht korrekt installiert oder Fremdkörper die Drehung des Gehäuses blockieren. Bitte öffnen Sie den Verschluss des Gehäuses und heben Sie das Trommelgehäuse heraus. Überprüfen Sie, ob sich keine Fremdkörper im Inneren befinden. Setzen Sie das Gehäuse dann gemäß dem Ausrichtungsdiagramm an der Basis wieder ein und schließen Sie den Verschluss. Hinweis: Beim Wiedereinbau sicherstellen, dass die grauen weiche Linien im Inneren des Trommelgehäuses direkt am Boden des Gehäuses positioniert ist. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

Q: Warum steht sich das Trommelgehäuse nach dem Einschalten automatisch/warum funktioniert die automatische Reinigungsfunktion nicht/wie manuelle Einleitung?

A: Das Gerät führt jedes Mal, wenn es ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird einen automatischen Selbsttest durch. Der Katzenstreu-Sensor setzt in seine Ausgangsposition zurück, was etwa 4 Minuten dauert. Nach Abschluss des Selbsttests wechselt das Gerät automatisch in den Reinigungsmodus, um die Sensorreinigung durchzuführen. Sie können die Einleitungen manuell anpassen, wenn andere Modi erforderlich sind.

Q: Warum ist die Cleaningart so lang?

A: Das Produkt verfügt über ein spezielles Design mit Niedriggeschwindigkeitsbetrieb, der Gerätsche reduziert und den Verbrauch von Katzenstreu minimiert. Ein standardmäßiger Reinigungszyklus dauert etwa 4 Minuten. Wenn Katzen häufig aus Neugier hineingehen oder sich nähern, verlängert sich die gesamte Reinigungszeit. Niedrigere Umdrehungen machen schließlich Katzen weniger Angst/sch.

Q: Warum dreht die Maschine sich von Zeit zu Zeit zurück, bevor sie die gesamte Drehung abschließt?

A: Das Produkt ist speziell mit einer Intelligenten Rückverfüllsteuerung und dynamischen Abhilfeintervallfunktionen entwickelt, um Sand zu sparen und die Lebensdauer des Sandmotors zu erhöhen. Eine kurze Rückverfüllung während der Reinigung zusammen mit gelegentlichem gelegen Verschütten von Abfall aus dem Behälter, ist Teil des normalen Betriebs, sodass verschüttete Abfälle in das Abfallfach gesammelt, sodass der Reinigungszyklus abgeschlossen wird.

Q: Warum kann die Kot nicht in die Mülltonne gereinigt werden?

A: Die Tür könnte durch Katzenstreu oder einen Mülltonnenbeutel blockiert sein, oder der Mülltonne zu groß sein, um hindurchzugehen. Bitte überprüfen Sie, ob die Mülltonnegroß genug ist und vollständig geöffnet und reinigungsfähig ist. Wenn kein Kot in die Mülltonne gelangt, kann das daran liegen, dass der Bereitstellen eines beutels zu überprüfen. Die Abmessungen der Tür des Abfallbehälters sind270*60 mm. Größere Abfälle können manuell bearbeitet werden, um sie zuerst kleiner zu machen.

Q: Welche Art von Katzenstreu ist sich verwendet?

A: Die gängigsten Arten von Katzenstreu, die auf dem Markt erhältlich sind, sind kompaktiert, Mischtreu und Tofu-Streu werden bevorzugt. Bei Bentonit- und Mineralsand kann das Gerät häufig hinterweise einen Alarm auslösen. Bei Sandarten kann der Benutzer können die tatsächliche Nutzung beurteilen auf einem 1-5-tägigen Nutzungszeitraum für eine einzelne Katze beurteilen, und es kann aufgrund der Gewichtsdichte und Flüssigkeit zu einer leichten Neigung der Streuoberfläche kommen. Diese Probleme beeinflussen nicht die normale Funktion und Reinigung des Geräts. Für ALPHA Premium.

Q: Warum wird sauberes Streu während der Reinigung in die Abfallbehälter geschoben?

A: Fügen Sie Streu gemäß den "Max" und "Min"-Linien im Behälterfach hinzu. Überschreiten Sie nicht die Max-Reinigungsmenge, um die Sensorreinigung zu unterstützen. Wenn es mehr als 1/4 um zu verhindern, dass die Streu aus dem Boden des Behälters fließt und eine unnötige Reinigung verursacht.

Q: Warum sind die Gewichtsdaten falsch?

A: Bitte stützen Sie die "Reinigen"-Taste für 2 Sekunden, der Sand wird geglättet und das Gewicht wird sofort kalibriert.

Bitte überprüfen Sie auch, ob die Maschine auf einem flachen und festen Untergrund steht. Katzen, die nicht vollständig in die Box gehen oder zu kurz in der Box liegen, können aberrot zu ungenauen Gewichtsmessungen führen. Wenn eine Katze während des Betriebs in die Box geht, wird abertrotz ein ungenaues Gewicht angezeigt.

Q: Warum hat die Maschine nicht aufgehört zu arbeiten, als die Katze hineingegangen ist?

A: Die Maschine stoppt nicht, wenn sie die Sandreinigung und Gewichtsbestimmung durchführt. Die sichere Struktur des Produkts, zusammen mit dem Drehwinkel der Aktion (≤45°), stellt jedoch keine Gefahr für die Katze dar, wenn sie während des Betriebs hineingeht.

06 Erklärungen

***Die Nichteinhaltung der folgenden Bedingungen kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Verjüngen führen.**

1. Bitte installieren und verwenden Sie dieses Gerät strikt gemäß den Anweisungen;
2. Bitte verwenden Sie es in einer Innenumgebung. Stellen Sie es nicht in direktes Sonnenlicht und halten Sie es von Feuerquellen fern;
Bitte stellen Sie das Gerät auf einen flachen und harten Boden und legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
4. Ziehen oder heftig platzieren während der Platzierung vermeiden, um Gerätesschäden zu vermeiden;
5. Kätzchen, die weniger als 1 kg wiegen, und säugende Katzen sollten den automatischen Reinigungsmodus des Geräts nicht verwenden;
6. Es ist strengstens verboten, den Hauptteil dieses Geräts zu durchnässen oder einzutauchen;
7. Bitte ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie das Gerät bewegen, reinigen oder es längere Zeit nicht verwenden;
8. Bitte verwenden Sie das originale Netzteil, um Schäden am Gerät oder potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden;
9. Wenn Kinder dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass es unter der Anleitung eines Erwachsenen geschieht;
10. Bitte führen Sie Wartungsarbeiten unter Anleitung von Fachleuten durch, um verschiedene Schäden zu vermeiden;
11. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

07 Komponentenname



08 Funktionstastenzuordnungstabelle

Typ	Funktion	Operation		Status	Prompt-Ton
Taste Schließen	Reinigen	Drücken Sie auf **"Reinigen"**		Reinigung sofort starten	Einmaltonpiep
	Automatische Reinigung	Drücken Sie auf **"Auto"**		Automatische Reinigung starten	Einmaltonpiep
	Netzwerk zeitnehmen	Anpassen et maintenez **"Auto"** pendant 2s		WIFI zurücksetzen, um dem Netzwerk beizutreten	Langer Ton für 1s
	WIFI+Auto	Drücken und halten Sie "Auto" für 2s		Kindersicherung aktivieren/deaktivieren	Einmaltonpiep
Indicator	WIFI-Lampe (White)		Ständig eingeschaltet	Das Gerät ist verbunden	
			Blitz	Das Gerät versucht, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen	
			Ausgeschaltet	Das Gerät ist nicht verbunden	

Schaltplan



09 Spezifikationen



Produktname	Modell	Abmessungen
Intelligente Katzentoilette	LM06	L 530×W 456×H 565mm

Ausführungsstandard	Nennspannung	Bewertete Leistung	Empfohlene Hausteran
GB4706.1+2005	DC12V	≤18W	Cat

FR

10 Beschreibung gefährlicher Substanzen

1. Diese Produktdient die Anforderungen der "Verordnungzur Verbot für die eingeschränkte Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Produkten".

2. Wählen Sie eine elektrischen Hausgeräte? Wir bei Kunden Gebrauch seine Produkte aus, die die Gesundheit der Verbraucher beeinträchtigen, wie LB, das Ausüben und die Abfassung schädlicher Substanzen, sodass es wir Produktionsumgebung schützen.

3. Wir verwendeten die Verschreibung jedes Produkts in eine Japanischen Norm JIS-C-0950 aufgestellt.

elemente/Gefährliche Substanz	Blei	Quecksilber	Cadmium	Sechswertiges Chrom	Polybromierte Biphenyle	Polybromierte Diphenylether
Kunststoffkomponenten	O	O	O	O	O	O
Leiterplatten (elektronische) Komponenten	×	O	O	×	×	×
Verbindungskabel	×	O	O	O	O	O
Stromkabel	×	O	O	O	O	O
Schrauben und Umfangscharfe	O	O	O	O	O	O
Hardware	O	O	O	O	O	O

Dieses Formular wurde gemäß SJ/T 11364 erstellt.

O bedeutet, dass die Gehalt an schädlichen Substanzen in allen homogenen Materialien den darunter liegenden in GB/26572 festgelegten Grenzwerten liegt.

X bedeutet, dass die Gehalt an schädlichen Substanzen in mindestens einem der homogenen Materialien des Bauteils die in GB/26572 gefundenen Grenzwerte überschreitet.

Bemerkungen: Einige der oben mit "X" gekennzeichneten Komponenten enthalten toxische Substanzen, die aufgrund des derzeit begrenzten technischen Niveaus der Branche die Ersetzbarkeit und Austauschbarkeit nicht erreichen oder reduziert werden können.

Hinweis auf die eingeschränkte Verwendung schädlicher Materialien

10

Gemäß Richtlinienanforderungen Teil 2, Artikel 2Bis bestimmt die Frist, innerhalb derer die schädlichen Substanzen, die in elektrischen und elektronischen Produkten verwendet werden, eingeschränkt werden müssen, wenn dieses Produkt unter den in Teil 2 Artikel 2 und 3 der Richtlinie genannten Bedingungen keine verbotenen Substanzen enthält. Die Frist für die Einschränkung dieser in Artikel 2 genannten Substanzen, die in Elektroprodukten verwendet werden, wird wie folgt festgelegt: Es gilt für alle Produkte, die nach dem 1. Mai 2006 auf den Markt kommen. Die Frist für die Einschränkung der in Artikel 3 genannten Substanzen, die in Ersatzteilen für Elektroprodukte verwendet werden, die für die Reparatur von Produkten, die vor dem 1. Mai 2006 auf den Markt gebracht wurden, und für die Wiederverwendung verwendet, ist wie folgt festgelegt: Anwendungsfreiheit wird für alle Ersatzteile, die für die Reparatur, Wiederaufbau oder Wiederverwendung von Produkten, die vor dem 1. Mai 2006 auf den Markt gebracht wurden, gewährt.

FR

Das Vorhandensein dieses Zeichens auf dem Produkt bedeutet, das die Entsorgung des Geräts der Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) unterliegt.
Als in Elektro- oder Elektronikgeräten enthaltenen gefährlichen Stoffe können beim Recyclingprozess potenzielle Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben.
Daher darf das Gerät am Ende der Lebensdauer des Geräts nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.
In Bezug auf die Wiederverwendung ist Ihre Rolle als Endverbraucher für die Wiederverwendung, das Recycling und andere Arten der Verschöpfung aus dem Produkt unentbehrlich.
Sie können zwischen verschiedenen Sammel- und Tauschsystemen wählen, die von lokalen Behörden (Recyclingzentren) und Händlern organisiert werden, bei sind dafür verantwortlich, diese Abfallsteinen zu nutzen.

Importeur	Decobuy Handel GmbH
Adresse	Immugstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobuygroup.de
EC REP	Decobuy Handel GmbH Immugstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobuygroup.de
Hersteller	Shenzhen Tapeto Technology Co.,Ltd
Adressen	302, No. 4, Caiyun Road, Jixiang Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen.
Email/URL	sales@tinzoe.com

DE

UNE VIE PLUS CONFORTABLE
ET PLUS HYGIÉNIQUE AVEC
DES ANIMAUX DE
COMPAGNIE



DE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

BOÎTE À LITIÈRE INTELLIGENTE

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.
Ce produit est conforme aux exigences applicables de la directive 2014/30/EU-
2014/53/EU- 2014/35/EU.

CE

DE

Guide de démarrage rapide

1.Déballe le produit et place-le sur un sol plat et ferme.
2.Ajoute la litière : pour une première utilisation, un maximum de 2kg de litière en tofu ou 2,5 kg de litière minérale est autorisé. Allume le produit. Après, 3 à 6 minutes, la boîte à litière est prête à être utilisée par votre chat.

CONTENU

Guide de demarrage rapide

DE

01 Instructions pour la première utilisation

1.1 Déballage

Retournez le carton pour couper le ruban au bas, puis retournez à nouveau le carton pour le soulever verticalement.

1.2 Placement:

Placez la machine sur un sol plat et assurez-vous que les quatre pieds du produit sont en contact avec le sol. Les objets d'une hauteur supérieure à 5 cm ne doivent pas être placés à moins de 30 cm devant le produit, afin de ne pas affecter le capteur d'identification des chats à l'extérieur du produit.

⚠ **Remarques:**

1.2.1 Ne pas appuyer les deux pieds avant de la machine sur un tapis de litière pour chat ou un tapis. Un placement incorrect entraînera un contact inégal des quatre capteurs de poids, affectant la précision de la pesée.

1.2.2 Ne pas placer l'ensemble du produit sur un tapis doux, car cela pourrait même empêcher la machine de détecter l'entrée d'un chat.

1.2.3 En résumé, assurez-vous que les quatre pieds inférieurs du produit sont en contact avec un sol ferme et plat.

DE

1.3 Accessoires :

Dévissez/libérez la poignée supérieure du bac à boules, ouvrez la porte du bac à déchets et sortez l'adaptateur, le manuel d'utilisation et un rouleau de sacs poubelle.

Adaptateur

Sac à ordures (1 rouleau)

Manuel de l'utilisateur

Instructions d'installation du sac à ordures

⚠ **Remarques:**

1.3.1 Un sac à ordures à cordon est préinstallé à l'ouverture de la poubelle lorsque le produit quitte l'usine. Aucune installation supplémentaire de sac n'est requise pour la première utilisation.

1.3.2 Ce produit utilise le standard 49×40cm sacs poubelle à cordon de 5mm. Si aucun vendeur ne vous fournit pas, vous pouvez acheter les sacs poubelle dans les supermarchés et détaillants locaux.

1.3.3 Veuillez observer et appliquer la méthode d'installation du sac à ordures en scannant le code QR pour examiner les instructions vidéo. (Le code QR pour l'installation du sac à ordures est fourni ci)

1.4 Ajouter du litière pour chat :

Pour remplir le bol d'ouverture, référez-vous au poids indiqué sur l'emballage de litière. Pour une première utilisation, ne pas dépasser/zag pour litière de tofu ou litière mélangée, et ne pas dépasser 3.5 kg pour litière minérale. La capacité pour d'autres types de litière se situe entre les deux pages ci-dessus.

Référez-vous aux lignes de l'échelle MAX et MIN sur la base en couchotuck à l'intérieur du bol. Assurez-vous que la hauteur de litière nivelée se situe entre la ligne MAX et la ligne MIN. (La quantité de sable peut être ajoutée en fonction de la situation réelle.)

Appuyez sur le bouton de nivellation une fois après chaque remplissage de litière.

Pour une première utilisation, mélangez un peu de litière usagée pour aider votre chat à s'adapter au nouvel environnement.

⚠ **Remarques:**

1.4.1 Veuillez ne pas ajouter trop de litière pour chat afin d'éviter les éclaboussures hors de la boîte à litière lors du nettoyage et de garder l'environnement.

1.4.2 Si votre vendeur propose une politique de retour sans raison, passez cette étape et procédez d'abord à l'opération suivante. Ajoutez de la litière uniquement après avoir confirmé votre satisfaction avec le produit. L'ajout de litière sera considéré comme une renonciation au droit de retour sans raison.

DE

1.5 Utilisation :
Allumez avec l'adaptateur et attendez que la machine effectue un auto-contrôle pendant environ 3 à 8 minutes. Elle entrera automatiquement dans l'état de détection après l'auto-contrôle. Il n'est pas nécessaire de changer son programme.

Remarques:

1.5.1 Après que le produit soit sous tension, veuillez ne pas le soulever et le déplacer une fois sous tension. Le produit entrera dans le processus de réinitialisation, y compris le mouvement de mise à zéro du poids. Déplacer le produit pendant ce processus peut interférer avec la fonction de mise à zéro du poids (C4) interférence avec la calibration du poids dans le programme de réinitialisation.)

1.5.2 Le capteur infrarouge sur le côté extérieur de l'ouverture du bac(ci-dessus) seulement déclenche à détecter les chats approchants. Si vous placez le produit dans un espace étroit ou s'il y a une source d'interférence infrarouge devant le produit, l'auto-contrôle du produit peut prendre environ 8 minutes. Veuillez patienter.

1.5.3 Si le produit détecte que l'espace n'est pas adapté au fonctionnement de son capteur infrarouge, la fonction de détection infrarouge sera automatiquement désactivée après la fin de l'auto-contrôle. Mais le système de détection de poids (à l'intérieur du produit) assumera le travail de jugement de l'entrée du chat. De plus, ce produit adopte un design structurel anti-renversement, veuillez l'utiliser en toute confiance.

1.6 Précautions supplémentaires :
1.6.1 Les étapes c-dessus complètent la configuration de base après le déballage. Le chat peut utiliser la litière à tout moment. Après que le chat soit parti, le produit nettoiera automatiquement les excréments de chat agglomérés en environ 3 minutes.

1.6.2 Pour des exigences d'utilisation avancées, veuillez vous référer aux instructions détaillées dans ce manuel.

1.6.3 Si le produit tombe en panne ou ne fonctionne pas normalement dans des circonstances inconnues, et que vous n'avez pas le temps de consulter le manuel, éteignez et redémarrez l'appareil, puis attendez patiemment que l'auto-test soit terminé. Le produit reviendra alors au mode de détection automatique par défaut, avec le temps d'attente et l'intervalle de nettoyage réinitialisés aux valeurs par défaut de 3 minutes et 15 minutes respectivement.

DE

02 APP

2.1 Scannez le code QR pour Télécharger et installer l'APP, puis complétez l'enregistrement selon les instructions de l'APP.

Utilisateurs étrangers　　Utilisateurs chinois


Mode
Clean
Auto
Reset
Clean Time
Timer
Clean Mode
Mode
Mode

2.2.3 Ouvrez votre application téléphonique pour ajouter un équipement ou scanner automatiquement.

2.2.4 Continuez "Suivant" après avoir scanné la machine.

2.2.5 Continuez "Suivant" après avoir saisi le code Wifi et attendez de vous connecter.

2.2.6 Entrez dans l'application après la connexion.

2.3 Si la configuration du réseau échoue ou qu'un message de délai d'attente s'affiche, vérifiez les possibilités suivantes :

2.3.1 Vérifiez si le WiFi est en bande 2.4G et si le téléphone est connecté au réseau WiFi en bande 2.4G. (Le produit ne peut pas reconnaître le réseau en bande 5G.)

2.3.2 Vérifiez si le WiFi, le Bluetooth et la commutateur de localisation sont activés en même temps.

2.3.3 Vérifiez l'indicateur WiFi sur le panneau clignote pendant la configuration du réseau.

2.3.4 Vérifiez si le réseau WiFi chez vous est défectueux ou hors service, veuillez vérifier si d'autres appareils peuvent utiliser le réseau normalement.

2.3.5 Vérifiez si le mot de passe WiFi est correct.

2.3.6 Vérifiez si le signal WiFi est trop faible, veuillez déplacer l'appareil vers un routeur à proximité et reconnecter.

2.3.7 Le routeur se connecte à de nombreux appareils sans fil, ce qui provoque des conflits d'adresses IP.

03 Instructions d'utilisation

3.1 Auto: Méthode d'opération. Cliquez sur "Auto" sur le panneau ou sur l'application pour commencer la détection automatique des entrées et sorties des chats.

PANNEAU DE CONTRÔLE

⚠ **Remarques:**

3.1.1 Après que le produit soit sous tension et il terminé (ou lors d'activation et de réinitialisation de fonction de nettoyage automatique sera activée automatiquement. Si la fonction a été désactivée pour d'autres raisons, elle peut être réactivée en appuyant à nouveau sur le bouton.

3.1.2 En cas de conditions réseau instables, le bouton sur l'application ne peut pas être terminé/avant ou synchronisé avec le panneau temporairement, veuillez vérifier l'état du réseau ou recarturiser le réseau, ou disposé sur le bouton correspondant sur l'application et répétez une ou deux fois.

3.1.3 Un chat entre dans le poubelle pendant plus de 10 secondes, il est jugé avoir un comportement de toilette. Après que le chat soit parti pendant 3 minutes, la procédure de nettoyage automatique sera effectuée. (L'intervalle par défaut entre les nettoyages est de 15 minutes pour éviter que le produit ne soit démarré trop fréquemment lors de l'utilisation par plusieurs chats. Si la machine ne fonctionne pas après que votre deuxième chat ait uriné, cela peut être dû à l'intervalle entre ces deux urines étant inférieur à 15 minutes.)

3.1.4 Si vous utilisez une litière qui agglomère rapidement, vous pouvez ajouter le "temps d'attente de nettoyage" dans l'application, par exemple 1 minute, pour nettoyer la litière aussi rapidement que possible et réduire les odeurs. Si vous êtes une famille avec plusieurs chats, vous pouvez ajouter l'intervalle de nettoyage" dans l'application, par exemple 30 minutes, afin d'éviter un nettoyage répétitif et inefficace du produit.

3.1.5 Lors du processus de nettoyage, un mouvement de va-et-vient est effectué pour aérer la litière. L'opération de la litière, ce qui est une opération normale. Un cycle de nettoyage consiste grand environ 4 minutes. Lors du processus de nettoyage, seuls les boutons « Auto » et « Réinitialiser » sont actifs. Les autres boutons sont temporairement désactivés. Si vous devez utiliser d'autres fonctions, veuillez attendre la fin du processus de nettoyage.

3.2 Nettoyer:

Méthode d'opération :

Cliquez sur « Nettoyer » sur le panneau ou sur « Nettoyer » dans l'application pour commencer le nettoyage immédiatement.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Remarques:

3.2.1 Veuillez désactiver la détection automatique et utiliser la fonction « Nettoyage » uniquement si vous avez des chatons ou si la chatte est enceinte.

3.2.2 Le processus de nettoyage est identique à celui en mode de détection automatique.

3.2.3 Pendant le processus de nettoyage, toutes les tâches sont suspendues. Si vous devez effectuer d'autres fonctions, veuillez attendre que le processus de nettoyage soit terminé.

3.3 Ajouter de la litière :

Méthode 1: Après avoir ajouté de la litière, appuyez sur le bouton "Réinitialiser" pendant 2 secondes pour réinitialiser l'appareil.

Méthode 2: Éteignez la machine, puis rallumez-la après avoir ajouté du sable. Une fois l'auto-vérification terminée, la litière sera automatiquement nivelée et le produit entrera en mode de nettoyage automatique.

Remarques:

3.3.1 Si la profondeur de litière nivelée tombe en dessous de la ligne MIN, un collage excessif au fond peut se produire. Veuillez ajouter de la litière en quantités appropriées.

3.3.2 Si vous devez utiliser le produit immédiatement après avoir rechargé la litière pour chat, vous pouvez éteindre l'appareil puis le rallumer. Alternativement, appuyez sur le bouton "Nettoyer" pendant 2 secondes pour activer la fonction de nivellement de la litière. Si vous appuyez accidentellement sur le bouton "Nettoyer" pendant le processus, le produit détectera à tort un chat à l'intérieur et cessera de fonctionner. Pour résoudre ce problème, il suffit d'éteindre l'appareil et de le redémarrer pour reprendre un fonctionnement normal.

PANNEAU DE CONTRÔLE

3.4 Remplacer le sac à ordures (lorsqu'il est utilisé depuis plus de 3 jours au plein) :
Méthode d'opération : Ouvrez le couvercle de la poubelle, retirez et jetez le sac poubelle usagé, remplacez-le par un nouveau, scellé le sac hermétiquement et fermez le couvercle de la poubelle.

⚠ **Remarques:**
Ne pas remplacer le sac poubelle en temps voulu entraînera un blocage des déchets de chat dans la porte du compartiment à déchets, entravant la collecte des litières et rendant le nettoyage difficile.

3.5 Démonter et nettoyer le bac à billes :
Méthode d'opération :
Éteignez toujours l'appareil avant de démonter le bac à billes. Après avoir nettoyé et complètement séché le bac à billes, réinstallez-le sur la base, ajoutez de la litière, reconnectez l'alimentation et attendez que le produit termine la réinitialisation. L'appareil entrera ensuite en mode de nettoyage automatique par défaut, prêt à être utilisé par le chat.



3.4Activer le verrouillage enfant (pour empêcher les enfants de manipuler la litière) :

Méthode d'opération :

Maintenez enfoncé "Auto" + "WiFi" pendant plus de 2 secondes, ou cliquez sur le "Verrouillage enfant" dans l'application pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage enfant.

PANNEAU DE CONTRÔLE

3.7 Configuration du mode DND (pour placement dans les chambres afin d'éviter les perturbations nocturnes) :

Méthode d'opération : Définissez les heures de début et de fin de la période DND via l'APP.

⚠ **Remarques:**

3.12.1 Pendant la période DND, la Lumière sur le panneau sera éteinte. Touches n'importe quel bouton pour quitter immédiatement le mode DND.

3.12.2 Si le produit est en train de nettoyer lors de la configuration du DND, la machine entrera dans pour DND après la fin du nettoyage.

3.8 Désactiver le capteur infrarouge du seau (lorsque la litière pour chat est placée dans une cage ou un espace étroit) :

Méthode d'opération :

Maintenez "Clean" + "WIFI" enfoncé pendant plus de 2 secondes. Cliquez sur l'option de capteur infrarouge du seau dans l'APP pour éteindre ou allumer le capteur infrarouge du seau.

PANNEAU DE CONTRÔLE

3.9 Nettoyage programmé

Ouvrez l'APP et sélectionnez l'option "Nettoyage programmé" pour définir l'heure de début du nettoyage programmé. Sélectionnez les jours applicables (lundi à dimanche). La sélection de tous les jours activera la fonction par défaut quotidiennement.

3.10 Correction de la surface de sable

Méthode d'opération :

Vous pouvez trouver l'option de correction de la surface de sable sur l'application pour ajuster la position du sable. Il inclut plusieurs réglages de grade allant de 0 à 6. Le grade 3 est recommandé pour un usage domestique en Chine. Pour les marchés d'exportation, le grade pour être sélectionné en fonction des habitudes des utilisateurs locaux. Au grade 0, la surface de sable est inclinée vers l'arrière, et au grade 6, la surface de sable est inclinée vers l'avant.

04 Précautions supplémentaires

4.1 Ne pas démonter le bac à sable pendant qu'il est en mouvement.

4.2 Toujours éteindre (appuyer longtemps) de le soulever ou de le déplacer ; sinon, des données de poids inexactes peuvent survenir.

4.3 Si le pesage est inexact, vérifiez que les quatre pieds inférieurs sont placés sur une surface ferme et plane. Une inexactitude ou une instabilité des données de poids se produira si 1 à 3 pieds reposent sur un tapis ou un tapis pour chat.

4.4 Si les quatre pieds sont placés sur un tapis, assurez-vous que le bas central du produit ne touche pas le tapis, car cela entraînera une sous-estimation des lectures de poids.

4.5 Si les quatre pieds sont placés sur différents carreaux de sol, les différences de hauteur entre les carreaux adjacents affecteront également l'exactitude et la stabilité des données de poids.

4.6 Si le poids affiché est environ la moitié du poids corporel réel du chat, vérifiez si le chat n'entre que partiellement dans la litière pendant une période prolongée—ce scénario ne permettra d'enregistrer qu'environ la moitié du poids du chat.

4.7 Les données de poids ne sont collectées qu'après que le chat est resté à l'intérieur pendant plus de 30 secondes.

Q : Pourquoi l'application affiche-t-elle une défaillance du moteur / pourquoi l'équipement effectue-t-il toujours un auto-test ?

R : Si un « test » apparaît pour plus de 15 minutes, le moteur cesse de fonctionner et l'application affiche une alerte de défaut, cela peut être dû à un mauvais montage du compartiment du tambour ou à des objets étrangers bloquant la rotation du compartiment. Veuillez ouvrir le loquet du compartiment et soulever le compartiment du tambour. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets étrangers dit Hélixer. Ensuite, réinstallez le compartiment selon l'étiquette d'alignement sur la base et fermez le loquet / Remarque : Lors de la réinstallation, assurez-vous que le revêtement souple gris d'Hélixer du compartiment du tambour est positionné directement au fond du compartiment / Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client immédiatement.

Q : Pourquoi le compartiment du tambour tourne-t-il automatiquement après la mise sous tension / pourquoi le voyant de refroidissement automatique est-il allumé sans aucun réglage manuel ?

A : L'appareil effectuera un auto-test automatique chaque fois qu'il est éteint puis rallumé, ce sous différentes options à partir du panneau tactile, ce qui prend environ 4 minutes. Après la fin de l'auto-test, l'appareil entrera automatiquement en mode de refroidissement automatique, et le voyant de refroidissement s'allumera. Vous pouvez ajuster les réglages manuellement si d'autres modes sont nécessaires.

Q: Pourquoi le temps de compression est-il long ?

A : Le produit présente un design spécial avec un fonctionnement à basse vitesse, ce qui réduit le bruit et minimise la consommation de fibre. Un cycle de nettoyage standard prend environ 4 minutes. Cela prolongera le temps de nettoyage total (plus chaud entre eux) par rapport à d'autres équipements sur cycles. Des régimes plus bas rendent les chats tristes mais efficaces.

Q : Pourquoi la machine tourne-t-elle en arrière pendant un moment avant de terminer la rotation complète ?

A : Le produit fonctionnera différemment conçu avec une rotation inverse économisant la fibre et des fonctions de collecte dynamique des déchets pour économiser du sable et augmenter la capacité du bac de collecte. Une courte rotation inverse pendant le nettoyage, ainsi que quelques petites fuites de déchets du bac, fait partie du fonctionnement normal. Tout déchet non collecté dans le compartiment à déchets une fois le cycle de nettoyage terminé.

Q : Pourquoi les excréments ne peuvent-ils pas être nettoyés dans la boîte à ordures ?

A : La porte peut être bloquée par de la litière pour chat ou un sac poubelle, ou les déchets peuvent être trop volumineux pour passer. Veuillez vérifier d'abord les déchets peut trouver et

ne fermer complètement et en douceur (Test recommandé de vérifier chaque fois après avoir installé un nouveau sac). Les dimensions de la porte du bac à déchets sont270×60 mm. Les gros déchets peuvent être manipulés manuellement pour réduire d'abord.

Q : Quel type de sable pour litière de chat devrait-il utiliser ?

A : La plupart des types courants de litière pour chat dispersés sur le marché sont compatibles. Le sable mélangé et le sable de tofu sont préférés. Pour le sable de bentonite et le sable minéral, l'appareil peut indiquer fréquemment un bac à déchets plein (les utilisateurs peuvent juger de la pleine capacité réelle par expérience). Utilisez 15 jours pour un seul chat) et une légère inclination de la surface de la litière peut se produire en raison de leur densité de poids et de liquidité. Ces problèmes n'affectent pas la fonction normale de collecte des déchets de l'appareil et son utilisation.

Q : Pourquoi de la litière propre est-elle ramassée dans le bac à déchets pendant le nettoyage ?

A : Ajoutez de la litière conformément aux lignes "Max" et "Min" à l'intérieur du compartiment du bol. Ne dépassez pas la ligne Max pour éviter le gaspillage de litière, et ne descendez pas en dessous de la ligne Min pour empêcher la litière de coller au fond du bol et de provoquer un nettoyage incomplet.

Q : Pourquoi les données de poids sont-elles incorrectes ?

A : Veuillez appuyer sur "Refroyer" pendant 2 secondes. le sable sera nivelé et le poids sera immédiatement calibré.

Veuillez également vérifier si la machine est placée sur un sol plat et ferme. Les chats qui viennent pas complètement dans la poubelle ou qui y restent trop peu de temps peuvent également entraîner un poids inexact. Si un chat entre dans la poubelle pendant le fonctionnement, cela donnera également un poids inexact.

Q : Pourquoi la machine n'a-elle pas cessé de fonctionner lorsque le chat est entré ?

A : La machine ne s'arrête pas lors du nivellement du sable et du calibrage du poids. Cependant, le produit disposera du produit, ainsi que l'angle de rotation de fraction (±8°), ne présentent aucun danger pour le chat lorsqu'il entre pendant le fonctionnement.

06 Déclarations

***Le non-respect des conditions suivantes peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou d'autres pertes accidentelles.**

1. Veuillez installer et utiliser cet appareil strictement selon les instructions ;
2. Veuillez utiliser dans un environnement intérieur, ne pas le placer en plein soleil et le tenir éloigné des sources de feu ;
Veuillez placer l'appareil sur un sol plat et dur, et ne placez pas d'articles sur le dessus de l'appareil ;
4. Ne pas traîner ou placer vigoureusement lors de la mise en place pour éviter d'endommager l'appareil ;
5. Les chatons pesant moins de 1 kg et les chats adultes ne doivent pas utiliser le mode de nettoyage automatique de l'appareil ;
6. Il est strictement interdit de tremper ou d'immerger la partie principale de cet appareil ;
7. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation lors du déplacement, du nettoyage de l'appareil ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période ;
8. Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation d'origine pour éviter d'endommager l'appareil ou de créer des risques potentiels pour la sécurité ;
9. Si des enfants utilisent cet appareil, veuillez vous assurer qu'il est utilisé sous la supervision d'un adulte ;
10. Veuillez effectuer l'entretien sous la direction de professionnels pour éviter tous types de dommages ;
11. Si vous rencontrez des problèmes d'utilisation du produit, veuillez contacter le service client.

07 Nom du composant



08 Tableau de mappage des touches de fonction

Type	Fonction	Opération	Statut	Ton de l'invite
Clic-choix	Nettoyer	Cliquez sur "**Nettoyer**"	Commencer le nettoyage immédiatement	Une sonnete
	Nettoyage automatique	Cliquez sur "**Auto**"	Commencer le nettoyage automatique	Une sonnete
	Rejoindre le réseau	Appuyez et maintenez "**Auto**"pendant 2s	Réinitialiser le WIFI pour commencer à rejoindre le réseau	Sonnete longue pendant 1s
	WIFI-Auto	Appuyez sur + ou - pendant 2s	Activer/désactiver le mode Éclairage enfant	Une sonnete
Indicateur	Lampe WIFI (Bleu)	Allumé en continu	L'appareil est connecté	
		Flash	L'appareil essaie de se connecter au réseau	
		Non éclairé	L'appareil n'est pas connecté	

Schéma de circuit

09 Spécifications



Nom du produit	Modèle	Dimensions
Boîte à litière intelligente	LM06	L 530×W 456×H 565mm

Norme d'exécution	Tension nominale	Puissance nominale	Type de pet recommandé
GB4706.1+2005	DC12V	≤18W	Cat

10 Description des substances dangereuses

1. Ce produit répond aux exigences des "Méthodes de gestion pour la limitation maximale des substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques".
2. Matériel conforme à l'Autorité pour la protection de l'environnement. Les consommateurs ne seront pas aucun problème affecter leur santé, ni que des tiers et des précipitations de substance nocive. Les dates d'utilisation normale, à l'exception des pièces de rechange.
3. La composition de la protection environnement de chaque partie de ce produit est décrite dans le tableau suivant :

Nom de la partie/Substance dangereuse	Plomb	Mercure	Cadmium	Chrome hexavalent	Biphényles polybromés	Éther de diphényle polybromé
Composants en plastique	O	O	O	O	O	O
Composants de circuit imprimé (électronique)	×	O	O	×	×	×
Fils conducteurs	×	O	O	O	O	O
Cordon d'alimentation	×	O	O	O	O	O
Vis et rondelle	O	O	O	O	O	O
Matériel	O	O	O	O	O	O

Ce tableau a été préparé conformément à la norme SJ/T-1364.

O signifie qu'aucune partie de substance nocive dans la pièce matériau homogène du composant est en deçà de la limite requise spécifiée dans la norme GB/T26572.

× signifie qu'au moins une partie de substance nocive dans au moins un des matériaux homogènes du composant dépasse la limite requise par la norme GB/T26572.

Remarques : Certaines des composants marqués "×" ci-dessus contiennent des substances toxiques dépassant la norme en raison du niveau technique limité de la matière première actuelle, ou qu'une peut que des ersatz du produit pour le marché.

Symbole de restriction d'utilisation des matériaux nocifs

Période d'utilisation pour la protection de l'environnement de 10 ans. Cela signifie que tant que les substances toxiques ne fuient pas, ne se détériorent pas et ne deviennent pas toxiques, le produit ne causera pas de dommages à la santé des consommateurs et ne causera pas de pollution environnementale grave. Environnement : Le domaine environnemental dans lequel vivent les êtres humains et les êtres vivants.

Durée de vie de 10 ans : Fait référence à la période au cours de laquelle les toxines ne fuient pas. Après la fin de la période de vie, il est nécessaire de remplacer le fabricant de la fabrication des substances dangereuses ou de prévoir que des pièces de rechange ne fuient pas, ne se détériorent pas et ne deviennent pas toxiques.

Information sur les terminaux électriques et électroniques de la République Populaire de Chine : Les matériaux, éléments, composants, sous-ensembles et consommables utilisés dans le produit électronique de la République Populaire de Chine

La présence de cet logo sur le produit signifie que la mise au rebut de l'appareil est encadrée par la directive 2012/19/EU datée du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Toute substance dangereuse contenue dans un équipement électrique ou électronique peut avoir un impact potentiel sur l'environnement et la santé au cours de son recyclage.
En conséquence, en fin de vie, la mise au rebut de l'appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non-triés.
Votre rôle de consommateur final est essentiel en termes de réutilisation, de recyclage et d'élimination d'autres types de déchets de valeur à partir de ce produit.
Vous avez le choix de différents systèmes de collecte et d'échanges organisés par les autorités locales (centres de recyclage) et les distributeurs. Il est de votre devoir de recourir à ces possibilités.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Immugrattstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
EC REP	Decobus Handel GmbH Immugrattstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Tapes Technology Co., Ltd
Adressen	302, No. 4, Caiyun Road, Jiaxing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen
Email/URL	sales@meze-.com


01
UK
CA


01
CE