

IN241100443V02

824-099V70_824-099V90


RO_IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHCHLAGEN AUFBEWAHREN.

HAUTSICHTLICH FÜR ZUKUNFTIGEN GEBRAUCH

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENMMANTE.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR:

În conformitate cu directivele europene aplicabile acestui produs.



Simbol clasa II: acest aparat este proiectat cu dublă izolație. Nu este necesară conectarea sa la împământare.



Curățați rezervorul de apă la fiecare trei zile



Simbolul pubelei cu roți tăiată cu cruce indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de deșeurile menajere. Produsul trebuie predat pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale privind protecția mediului și eliminarea deșeurilor. Prin separarea unui produs marcat de deșeurile menajere, veți contribui la reducerea volumului de deșeuri trimise la incineratoare sau la depozitele de deșeuri și veți minimiza orice impact negativ potențial asupra sănătății umane și asupra mediului.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ:

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. La utilizarea aparatelor electrice trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază.
3. Conectați la o sursă de alimentare de la rețea de 220-240V~ 50 Hz numai.
4. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic.
5. Doar pentru utilizare în interior.
6. Utilizați produsul numai când este complet asamblat.
7. Nu utilizați produsul dacă a fost scăpat, deteriorat sau prezintă semne de defecțiune. Nu utilizați produsul cu un ștecher sau un cablu deteriorat.
8. Nu utilizați acest ventilator dacă are ștecherul sau cablul deteriorat, după o defecțiune sau după ce a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.
9. Asigurați-vă că ventilatorul este oprit înainte de a îndepărta grilajul de protecție.
10. Nu introduceți nimic prin grilaj în timp ce ventilatorul este în funcțiune.
11. Utilizați întotdeauna pe o suprafață orizontală plană și stabilă.
12. Ventilatorul trebuie să fie ferit de orice sursă de căldură și de medii cu gaze corozive.
13. Nu îl utilizați în combinație cu sau în imediata apropiere a unui odorizant de aer sau a unui produs similar.
14. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați ventilatorul, ștecherul sau cablul în apă sau în orice alt lichid și nu pulverizați lichide.
15. Nu lăsați părul, țesăturile, fețele de masă, hainele sau perdelele în apropierea tuturor deschiderilor ventilatorului, deoarece ar putea fi atrase în ventilator și prinse în părțile mobile interne, ceea ce ar putea cauza vătămări sau deteriorări.
16. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l conecta la sursa de alimentare.
17. Asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate înainte de a acționa sau regla orice comutator de pe produs sau de a atinge ștecherul și conexiunile la rețea.
18. Nu lăsați acest aparat nesupravegheat când este în uz. Opriți-l și deconectați-l de la priză când părăsiți încăperea pentru o perioadă mai lungă de timp.
19. Opriți aparatul și deconectați-l de la priza de rețea când nu este utilizat, înainte de umplere, curățare sau alte lucrări de întreținere.

20. Nu permiteți ca zona din jurul aparatului să devină umedă sau udă. Rețineți că nivelurile ridicate de umiditate pot favoriza creșterea organismelor biologice în mediu. Dacă volumul de ieșire a umidificatorului nu poate fi redus, utilizați aparatul intermitent. Nu permiteți ca materialele absorbante, cum ar fi covoarele, draperiile sau fețele de masă, să devină umede.
21. Deconectați aparatul în timpul umplerii și curățării.
22. Nu lăsați niciodată apă în rezervor atunci când aparatul nu este utilizat.
23. Goliți și curățați umidificatorul înainte de depozitare, curățați umidificatorul înainte de următoarea utilizare.
24. Micro-organismele care pot fi prezente în apă sau în mediul în care este utilizat sau depozitat aparatul, pot crește în rezervorul de apă și pot fi împrățiate în aer, provocând riscuri foarte grave pentru sănătate atunci când apa nu este reînnoită. Pentru a preveni nuclearea, îndepărtați apa reziduală din echipament și rezervorul de apă la fiecare interval de trei zile de utilizare.
25. Goliți rezervorul și reumpleți-l la fiecare a treia zi, înainte de reumplere, curățați-l cu apă proaspătă de la robinet sau agenți de curățare, dacă este necesar de către producător. Îndepărtați și depunerile de calcar, depunerile sau pelicula formată pe pereții laterali ai rezervorului sau pe suprafețele interioare. Ștergeți toate suprafețele și uscați-le.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu se vor juca cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- **AVERTISMENT !** Nu utilizați niciodată fără sistemele de protecție la locul lor. După asamblare, nu îndepărtați sistemele de protecție în timpul utilizării sau al curățării.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate similare pentru a evita orice pericol.



- **Curățați rezervorul de apă la fiecare trei zile.**
- Rețineți că nivelurile ridicate de umiditate pot favoriza creșterea organismelor biologice în mediu.
- Nu permiteți ca zona din jurul umidificatorului să devină umedă sau udă. Dacă apare umezeală, reduceți debitul umidificatorului. Dacă volumul de ieșire al umidificatorului nu poate fi redus, utilizați umidificatorul intermitent. Nu permiteți ca materialele absorbante, cum ar fi covoarele, draperiile sau fețele de masă, să devină umede.
- Deconectați aparatul în timpul umplerii și curățării.
- Nu lăsați niciodată apă în rezervor atunci când aparatul nu este utilizat.
- Goliți și curățați umidificatorul înainte de depozitare. Curățați umidificatorul înainte de următoarea utilizare.
- **AVERTISMENT:** Micro-organismele care pot fi prezente în apă sau în mediul în care este utilizat sau depozitat aparatul, pot crește în rezervorul de apă și pot fi împrățiate în aer, provocând riscuri foarte grave pentru sănătate atunci când apa nu este reînnoită și rezervorul nu este curățat corespunzător la fiecare 3 zile.
- Goliți rezervorul și reumpleți-l la fiecare a treia zi. Înainte de reumplere, curățați-l cu apă proaspătă de la robinet sau agenți de curățare, dacă este necesar de către producător. Îndepărtați orice depuneri de calcar, depuneri sau peliculă formată pe pereții laterali ai rezervorului sau pe suprafețele interioare și ștergeți toate suprafețele.


PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE:

Înainte de a utiliza ventilatorul cu pulverizare pentru prima dată:

- Despachetați cu atenție ventilatorul cu pulverizare și îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Așezați ventilatorul cu pulverizare pe o suprafață plană și stabilă.
- Folosiți o cârpă moale pentru a îndepărta praful de pe suprafață care poate apărea în timpul ambalării și transportului.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE:


COMPONENTE:



1. Grilaj frontal
2. Capac fixare palete
3. Palete
4. Inel de fixare
5. Piuliță din plastic
6. Grilaj spate
7. Motor
8. Furtun flexibil inferior
9. Furtun flexibil superior
10. Indicatoare funcții
11. Butoane de control
12. Șuruburi
13. Cablu de alimentare
14. Tuburi de susținere
15. Bază și capacul bazei
16. Orificiu de evacuare a pulverizării (grilaj frontal)
17. Capac rezervor de apă
18. Rezervor de apă
19. Indicator rezervor de apă
20. Generator de pulverizare

ASAMBLAREA VENTILATORULUI

1. Aliniați cele două tuburi de susținere în orificiile din bază, apoi fixați-le în poziție de jos folosind șuruburile furnizate.




ASAMBLAREA CAPULUI VENTILATORULUI/CONTROLERULUI:


1. Slăbiți cele două șuruburi fluture situate în partea din spate a capului ventilatorului/controlerului. Nu le deșurubați complet – cele două piulițe vor cădea.
2. Localizați cele două orificii de dedesubtul capului ventilatorului/controlerului. Asamblați cele două tuburi și împingeți-le în jos până se opresc.
3. Strângeți cele două șuruburi fluture.

ASAMBLAREA PALELOR VENTILATORULUI ȘI A GRILEI DE SIGURANȚĂ:

1. Instalați grila din spate, piulița din plastic, palele și piulița de fixare a palelor pe axul motorului și fixați-le în poziție.




2. Instalați grila frontală și cadrul plasei, și fixați-le folosind șurubul de pe cadrul plasei. Introduceți furtunul flexibil superior de pe unitatea motor în orificiul de pulverizare situat în partea din față a grilei ventilatorului (asigurați-vă că furtunul nu are îndoiri).




GENERATORUL DE CEAȚĂ ȘI REZERVORUL DE APĂ

1. Așezați generatorul de ceață pe bază, asigurându-vă că este așezat corect în adâncitură.
2. Așezați rezervorul de apă deasupra generatorului de ceață. Montați capacul pe partea superioară a rezervorului de apă.
3. Introduceți furtunul flexibil inferior de pe unitatea motor în capacul rezervorului de apă (asigurați-vă că furtunul nu are îndoiri).



ATENȚIE!

- Asigurați-vă că produsul este deconectat de la rețea înainte de a umple sau reumple rezervorul de apă.
- Utilizați numai apă în rezervorul de apă. Nu adăugați substanțe chimice, uleiuri sau alte aditivi.
- Utilizați numai apă rece sau călduță în rezervorul de apă. Apa nu trebuie să fie mai caldă de 40°C.




CONTROALE:

PANOU DE CONTROL:

Lumini indicatoare:

1. Indicator temporizator
2. Oscilație
3. Indicator ceață
4. Indicator pornire
5. Viteză: mare-mediu-mică
6. Mod: Normal/Natural/Somn




Butoane:

- A. Ceață
- B. Oscilație
- C. pornit/viteză
- D. Oprire
- E. Temporizator



TELECOMANDĂ

Funcțiile de mai sus pot fi controlate folosind telecomanda, prin apăsarea butoanelor de funcție corespunzătoare. Pentru a utiliza telecomanda, introduceți două baterii AAA de 1,5 V în compartimentul pentru baterii al telecomenzii.



FUNCȚIONAREA VENTILATORULUI

La conectarea la sursa de alimentare, indicatorul se va aprinde. Ventilatorul este în modul standby. Puteți controla ventilatorul cu ajutorul butoanelor de comandă sau al telecomenzii.

Funcționarea cu butoanele de pe ventilator

1. Funcția de ventilare:

- Utilizați butonul „VITEZĂ / PORN.” pentru a porni ventilatorul.
- Reglați vitezele de vânt (mare-medie-mică) prin apăsarea repetată a butonului „VITEZĂ / PORN.”.
- Apăsăți butonul „OPRIT” pentru a opri ventilatorul.

2. Funcția de oscilație:

- Mai întâi porniți ventilatorul. Apoi apăsați butonul „OSCILAȚIE”. Capul ventilatorului cu ceață se deplasează continuu dintr-o parte în alta. Apăsarea din nou a butonului oprește oscilația ventilatorului cu ceață.

3. Înclinare manuală:

- Țineți ferm capul ventilatorului. Apoi desfaceți șurubul cu aripă de pe partea dreaptă a capului ventilatorului. Acum puteți inclina capul în sus și în jos pentru a regla unghiul. După reglarea unghiului, strângeți din nou șurubul cu aripă.

4. Răcire cu ceață ultrasonică

- Apăsăți butonul „MIST” pentru a porni/opri ceața ultrasonică.
- Rotiți butonul (A) pentru a crește sau a reduce nivelul de ceață.
- Când funcția de ceață este selectată, indicatorul pentru apă se va aprinde verde.
- Dacă rezervorul de apă este gol (sau nivelul apei este prea scăzut), indicatorul se va aprinde roșu.
- Funcția de ceață și funcția de ventilare pot funcționa independent sau împreună.



5. Temporizator cu oprire automată:

- Dacă apăsați butonul „TIMER” când ventilatorul este pornit, indicatorul va afișa apoi timpul rămas până la oprirea ventilatorului. Puteți selecta între 0,5 și 7,5 ore.

30 min	2 ore	3,5 ore	5 ore	6,5 ore
1 oră	2,5 ore	4 ore	5,5 ore	7 ore
1,5 ore	3 ore	4,5 ore	6 ore	7,5 ore

6. Setări diferite ale vântului

- Modul de vânt poate fi reglat numai cu ajutorul telecomenzii.
- Apăsăți „Mod” pentru a seta modul de vânt (normal, somn, natural).

7. Oprirea

- Ventilatorul este oprit prin apăsarea butonului „OFF”.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Deconectați întotdeauna ventilatorul de la priză înainte de curățare.
2. Curățați rezervorul de apă și unitatea de apă o dată pe săptămână pentru a preveni formarea de calcar, alge sau bacterii.
3. Dacă nu intenționați să utilizați ventilatorul pentru o perioadă îndelungată, goliți rezervorul de apă și uscați unitatea de apă cu o cârpă din microfibră.
4. Dacă ventilatorul va fi depozitat pentru o perioadă mai îndelungată (peste iarnă, de exemplu), acoperiți-l întotdeauna cu o husă adecvată pentru a preveni pătrunderea prafului în aparat.
5. Pentru a evita deteriorarea plasticului și a indicatorilor, nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau substanțe chimice.
6. În general, ventilatorul cu ceață nu necesită întreținere. Ventilatorul nu trebuie deschis de persoane neautorizate.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Defecțiune	Cauză posibilă	Soluție
Butonul Off nu se aprinde, ventilatorul nu pornește, nu există ceață.	Ventilatorul nu este conectat la priză. Siguranța a sărit.	Conectați ventilatorul la priză. Resetați siguranța.
Nu există ceață.	Nu există apă în rezervor. Orificiul supapei din rezervor este blocat.	Umpleți cu apă. Mișcați ușor supapa cu degetul.
Ceața are un miros ciudat.	Rezervorul de apă nu este curat.	Curățați unitatea de apă și rezervorul. Umpleți cu apă curată.
Afișajul rezervorului se aprinde, dar nu există vânt sau ceață.	Nivelul apei este prea ridicat.	Îndepărtați puțină apă.
Prea puțină ceață.	Supapa poate fi murdară.	Curățați unitatea de apă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. model	LB-FS-A
Tensiune nominală (V/Hz)	220-240V~50Hz
Putere consumată	75W
Capacitate rezervor apă	3.2L
Consum de apă	<200ml/h
Baterii pentru telecomandă	2*AAA 1.5V

Ghid pentru asamblarea ventilatorului cu ceață

